

WARRANTY

THIS DRYER CARRIES A LIFETIME PARTS & LABOR WARRANTY*

This dryer has been carefully inspected to assure that it is free from all defects in materials and workmanship. If, for any reason other than misuse, abuse, or neglect, this dryer fails to operate from date of purchase by the original owner, the complete dryer, or defective part, may be returned to the factory for repair or replacement at no charge, upon approval. A warranty card has been sent with this dryer.

We bear no responsibility for any outside labor or other outside charges due to downtime associated with replacement or repair of this dryer under this warranty. Any service or repairs done by any entity other than Speedy Dryer, with the exception of those performed by the owner of the dryer as set forth in this manual, invalidate this warranty and all promises made herein.

*Warranty requires manufacturer inspect and service the dryer every 24 months and is limited to the motor, heating element and switch.

Please keep the original dryer box for shipping your unit to us for service.

More information on servicing your dryer can be found on our website
www.speedydryer.com/service.html or give us a call at the number below.



 www.speedydryer.com
OR CALL US AT 800-822-6628



Speedy Dryer
1 Line Street, Nanticoke PA 18634
sales@speedydryer.com

CL-5000 UL

INSTRUCTIONS AND WARRANTY

Congratulations!

You have just purchased the finest, longest lasting and most reliable dryer on the market. With proper maintenance, this investment will provide you with years and years (and years) of service. Please review everything in this guide before you continue.

WARNINGS AND IMPORTANT INFORMATION:

- YOUR SPEEDY DRYER IS MANUFACTURED FOR COMMERCIAL USE AND ARRIVES COMPLETELY ASSEMBLED EXCEPT FOR THE STAND. DIRECTIONS FOR ASSEMBLING THE STAND CAN BE FOUND ON THE BOTTOM OF THE OPPOSITE PAGE.
- TO PROVIDE CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF ELECTRIC SHOCK, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY.
- IT IS NOT RECOMMENDED THAT EXTENSION CORDS BE USED WITH YOUR DRYER; LONGER CORDS ARE AVAILABLE TO BE INSTALLED BY THE FACTORY. REPLACE OR REPAIR DAMAGED CORDS IMMEDIATELY.
- THE APPLIANCE SHOULD BE STORED IN A DRY PLACE AND LOCATED WHERE IT IS NOT LIKELY TO BE DAMAGED.
- YOUR WARRANTY INFORMATION CAN BE FOUND ON THE BACK PAGE.

PLEASE KEEP IN MIND:

- Read all instructions before using appliance.
- To protect against electrical hazards, do not immerse in water or any other liquid and do not use while bathing.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning.
- Always keep cord away from heated surfaces.
- Do not leave appliance unattended when it is operating.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
- Use appliance only for its intended use. The use of attachments not sold or recommended by the manufacturer may cause hazards.
- Connect to properly grounded outlets only. See the Warnings and Important Information section above.
- Do not drop or insert any object into any opening or duct as this may cause an electrical hazard.
- Do not block air openings.
- Do not direct air flow toward eyes or other heat sensitive areas.

MAINTENANCE YOU CAN PERFORM:

(Before performing any of these maintenance actions, please ensure your dryer is unplugged.)

- Remove air intake screen and use the blower end of a vacuum to remove as much hair and dirt as possible. BE VERY CAREFUL NOT TO STICK ANYTHING INTO THE DRYER. Clean as often as necessary.
- A reserve oil supply is sealed in the motor, thus eliminating the need for frequent oiling. After 12 months or 2,000 hours of operation, dryer should be lubricated. NOT ALL MOTORS REQUIRE OILING - PLEASE CONTACT SPEEDY DRYER FOR ASSISTANCE.
- To permit free movement of nozzle, place dryer in down position and put a few drops of oil in between the moving parts of the swivel.
- We recommend having your dryer serviced by the factory every 12 mos. More information is available at www.speedydryer.com/service.html

IF THE DRYER ISN'T RUNNING PROPERLY:

- Make sure your appliance is securely plugged into a working outlet.
- Test the outlet by plugging in another appliance you know to be working.
- Make sure all breakers and switches are turned on.
- If the appliance is producing heat but not air, the motor may not be moving. Press the (red) motor reset button on the motor body.
- If the air flow is minimized, your dryer may be blocked and in need of cleaning.

STILL NOT RUNNING PROPERLY? GIVE US A CALL. WE NOW OFFER SPEEDY RAPID REPAIR - ITS QUICK AND CONVENIENT. WE'LL SEND YOU EVERYTHING YOU NEED TO PACK UP YOUR DRYER FOR SERVICE. WHEN ITS READY TO GO, UPS WILL COME BY AND PICK IT UP - NO WORRIES AND NO NEED TO LEAVE YOUR SHOP. RAPID REPAIR PLUS EVEN OFFERS A LOANER DRYER IF YOU JUST CAN'T GO WITHOUT.

ADJUSTABLE STAND INSTRUCTIONS

1. Install five (5) legs into star base and tighten bolts.
2. Place stem of dryer into small tube.
3. Insert small tube into stand with the weight of the dryer helping to push down.
4. Lock in desired position.

WARNING: DO NOT REMOVE DRYER WITHOUT FIRST REMOVING SMALL TUBE.

GARANTIE

*Cette séchoir porte une garantie sur les pièces et le travail à vie **

Cette séchoir a été soigneusement inspectée pour s'assurer qu'elle est exempte de tout défaut de matériau et de fabrication. Si, pour une raison autre que la mauvaise utilisation, l'abus ou la négligence, cette séchoir ne fonctionne pas pour le propriétaire d'origine, la séchoir complète peut être retournée à l'usine pour réparation ou remplacement sans frais sur approbation.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute main-d'œuvre extérieure ou autres frais externes dus à des temps d'arrêt associés au remplacement ou à la réparation de cette séchoir dans le cadre de cette garantie. Tout service ou réparation effectué par une entité autre que Speedy Dryer, avec l'exception de celles effectuées par le propriétaire de la séchoir, comme indiqué dans ce manuel, invalide cette garantie et toutes les promesses faites dans la présente.

* La garantie exige que le fabricant inspecte et entretienne la séchoir tous les 24 mois et se limite au moteur, à l'élément chauffant et à l'interrupteur.

Vous trouverez plus d'informations sur l'entretien de votre séchoir sur notre site Web www.speedydryer.com/service.html ou appelez-nous au numéro ci-dessous.

Veuillez conserver la boîte d'origine pour nous expédier votre appareil pour réparation.



www.speedydryer.com
Ou téléphonez nous à 800-822-6628



Speedy Dryer
1 Line Street, Nanticoke PA 18634
sales@speedydryer.com

CL-5000 UL
INSTRUCTIONS ET GARANTIE

Toutes nos félicitations!

Vous venez d'acheter le séchoir le plus performant, le plus durable et le plus fiable du marché. Avec un entretien approprié, cet investissement vous fournira des années de service. S'il vous plaît vous réferez à ce guide avant de continuer.

Avertissements et informations importantes:

Votre séchoir est fabriqué pour un usage commercial et arrive complètement assemblé à l'exception du support. Les instructions pour assembler le support se trouvent au bas de la page ci-contre.

- Pour assurer une protection continue contre les risques de choc électrique, connectez-le uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges avec votre séchoir. Des cordes plus longues sont disponibles pour être installées par l'usine. Remplacez ou réparez les cordons endommagés immédiatement.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et situé à un endroit où il ne risque pas d'être endommagé.
- Vos informations de garantie se trouvent sur la dernière page.

Fait attention:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Pour protéger contre les risques électriques, ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas utiliser pendant le bain.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé près des enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Gardez toujours le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou une détérioration quelconque.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. L'utilisation d'accessoires non vendus ou recommandés par le fabricant peut entraîner des dangers.
- Connectez uniquement à des prises correctement mises à la terre. Voir la section avertissements et informations importantes ci-dessus.
- Ne pas laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture ou un conduit, car cela pourrait entraîner un danger électrique.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'air.
- Ne dirigez pas le flux d'air vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.

Maintenance vous pouvez effectuer vous-même:

(Avant d'effectuer l'une de ces opérations de maintenance, assurez-vous que votre séchoir est débranché.)

- Enlevez le tamis d'admission d'air et utilisez le côté souffleur de l'aspirateur pour enlever autant de cheveux et de saleté que possible. Soyez très prudent de ne pas coller quoi que ce soit dans le séchoir. Nettoyez aussi souvent que nécessaire.
- Une alimentation en huile de réserve est scellée dans le moteur, éliminant ainsi le besoin de graisser fréquemment. Après 12 mois ou 2 000 heures de fonctionnement, le séchoir doit être lubrifié. TOUS LES MOTEURS NE NÉCESSITENT PAS DE GRAISSAGE - Veuillez contacter Speedy Dryer pour assistance.
- Pour permettre la libre circulation de la buse, placez la séchoir en position basse et placez quelques gouttes d'huile entre les parties mobiles du pivot.
- Nous vous recommandons de faire réparer votre séchoir par l'usine tous les 12 mois. Plus d'informations sont disponibles sur www.speedydryer.com/service.html.

Si le séchoir ne fonctionne pas correctement:

- Assurez-vous que votre appareil est correctement branché dans une prise de courant en fonctionnement.
- Testez la prise en branchant un autre appareil que vous savez fonctionner.
- Assurez-vous que tous les disjoncteurs et les commutateurs sont allumés.
- Si l'appareil produit de la chaleur mais pas de l'air, le moteur peut ne pas bouger. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du moteur sur le corps du moteur.
- Si le débit d'air est réduit au minimum, votre séchoir pourrait être bloqué et nécessiter un nettoyage.

Votre séchoir ne fonctionne pas correctement? Appelez-nous. Nous offrons maintenant Speedy Rapid Repair - elle est rapide et pratique. Nous vous enverrons tout ce dont vous avez besoin pour emballer votre séchoir pour le service. Quand il sera prêt, UPS viendra vous chercher - pas de soucis et pas besoin de quitter votre magasin. Rapid Repair Plus offre même un séchoir prêt si vous ne pouvez pas vous en passer.

Instructions de stand adaptables:

1. Installez cinq (5) pieds dans la base en étoile et serrez les boulons.
2. Placez la tige du séchoir dans un petit tube.
3. Insérez le petit tube dans le support, le poids du séchoir aidant à abaisser.
4. Verrouillez dans la position souhaitée.

AVERTISSEMENT: Ne pas retirer le séchoir sans premier retrait de petit tube.